

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78
Единый адрес: trv@nt-rt.ru
www.teplovodohran.nt-rt.ru

Радиомодуль счётчика газа ВК-G

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Назначение

Радиомодуль счётчика газа предназначен для снятия показаний со счётчиков газа ВК-G (или аналогичных), регистрации архива потребления газа, с привязкой ко времени, и передачи радиопосылок на приёмные модули на верхний уровень.

2 Технические характеристики

- 1 Габаритные размеры 68x96x25 мм.
- 2 Рабочий диапазон температур от -10 до +50 °С.
- 3 Крепление корпуса в посадочное место счётчика газа ВК-G.
- 4 Степень защиты корпуса IP20.
- 5 Питательное напряжение 3V, встроенная литиевая батарея.
- 6 Срок службы – не менее 6 лет.
- 7 Центральная частота 433.92 МГц.
- 8 Глубина архивирования 1080 часов, 180 суток, 24 месяца.

3 Комплект поставки

Комплект поставки радиомодуля счётчика газа определяется при заказе из состава, указанного в таблице 1.

Таблица 1

В комплект поставки входят:

№	Наименование	Количество
1	Радиомодуль счётчика газа	
2	Программатор радиомодуля	Согласно заказа
3	Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом	1 шт.

4 Конструкция.

Радиомодуль изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления в посадочное место счётчика газа

5 Гарантийные обязательства

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента реализации изделия.

6 Свидетельство о приемке

Радиомодуль(и) счётчиков газа зав.№(№) _____

Соответствует(ют) техническим требованиям и признан(ы) годным(и) к эксплуатации.


Контролер ОТК

Дата выпуска

(подпись)

Штамп ОТК

Приложение *Габаритный чертеж*



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78
Единый адрес: trv@nt-rt.ru
www.teplovodohran.nt-rt.ru